


液面
输出
水泵


液面
输入

XKC-Y20-NPN(开关量型)原理及接线方法

